

Válassza ki, hogy HDMI, USB-C kábellel csatlakozik vagy a beépített PC-t (tábla) szeretné használni (Laptop csatlakoztatás esetén automatikus a váltás)

Megjelenítők ki/bekapcsolása

Előadói és hallgatói kamera közötti váltás

Információs ikon: Helpdesk telefon Kilépés

Online óra esetén ellenőrizze, hogy hangszóró, mikrofon eszközként az „Echo Cancelling Speakerphone”, míg kameraként a „MATE-Videoconference” vagy „Core-Teremkód” eszköz van kiválasztva.

Helyes kiválasztás esetén megjelenik a kamerakép és van bemeneti jelszint a mikrofonnál.

Némító gombok



nincs némítva



némítva



Videóhívás esetén a csipetős mikrofon hangjának szabályzása a távoli hallgatóság felé

Beépített PC / Laptop hangjának szabályzása

A teremben megszólaló, tehát a **távoli fél és a prezentációs hang összhangereje**

Kamerákhoz tartozó, előre definiált kameraképek közötti váltás

A kamerakép szabadon változtatható a **nyilakkal és a Zoom funkcióval** videóhívás közben is